

È arrivato il contatore smart di Viacqua




Manuale utente
ELECTO SONIC


VIACQUA

DESCRIZIONE DEL QUADRANTE

Iscrizioni sul quadrante

- 1 Codice QR
- 2 Led
- 3 Produttore
- 4 Matricola contatore
- 5 Dati metrologici
- 6 Numero serie radio wMBus
- 7 DevEUI radio LoRaWAN
- 8 Data di scadenza della batteria
- 9 Logo gestore del servizio idrico integrato
- 10 Omologazione MID
- 11 Nome prodotto
- 12 Anno produzione
- 13 Indirizzo produttore
- 14 Numero di omologazione
- 15 Marchio RAEE



DESCRIZIONE DEL DISPLAY

test

TEST

Si attiva durante la modalità di test



ERRORE

Si attiva durante la visualizzazione di un errore



ANTENNA TRASMISSIONE

Segnala la trasmissione radio o la radio abilitata



CALENDARIO

Si attiva durante la visualizzazione delle date di fatturazione



BATTERIA

Si attiva quando la vita calcolata sta finendo o quando la tensione scende sotto il valore minimo (in questo caso si accende anche l'icona di errore)



INDICATORE FLUSSO ASSENTE

Si attiva quando non viene rilevata una portata dello strumento



PERDITA

Si attiva quando si presenta l'allarme di perdita



RIFLUSSO

Si attiva quando si presenta l'allarme di flusso inverso




INDICATORE A STELLA

L'indicatore, composto da 2 segmenti di arco, segue l'andamento del flusso ruotando in senso orario in caso di flusso diretto e in senso antiorario in caso di flusso inverso



LETTURA DEL DISPLAY



IN QUESTO ESEMPIO IL CONSUMO VALIDO AI FINI DELLA FATTURAZIONE È DI 180m³. I NUMERI DOPO LA VIRGOLA NON SONO DA CONSIDERARE.

INDICAZIONI UTILI

- ▶ Sul contatore **non sono presenti pulsanti**
- ▶ In caso di **pulizia** del contatore **non utilizzare strumenti e/o prodotti abrasivi o aggressivi** che potrebbero danneggiare i componenti
- ▶ Il **display** rimane **sempre acceso** e visualizza le **informazioni utili a ripetizione** secondo il seguente schema: 12" volume misurato + 3" portata (x4 volte)